

ISTRUZIONI

DI POSA DEI

TRANSFER

V23.01 | GENNAIO 2025

T-Shirt  Polo  Felpa  Cotone / Poliestere / Poliamide	TRANSFER SERIGRAFIA MONOCOLORE E MULTICOLORRE 	TRANSFER DTF DIRECT TO FILM 	TRANSFER DIGITALE MSO SU CARTA 	TTRANSFER DIGITALE MSO / MSO PREMIUM SU POLIESTER 	TRANSFER TECNICO SOFTSHELL SERIGRAFIA E DIGITALE MSO 	TRANSFER TECNICO EXTENSO MONOCOLORE E MULTICOLORRE 	TRANSFER SUBLIMAZIONE⁴ 	1. Per i transfer con inchiostri fosforescenti, blacklight o retroriflettenti è consigliato pressare a 140°C per 12 secondi. Per un transfer con inchiostro fluorescente + antimigrante : pressare a 140°C per 10 secondi. 2. Per un transfer con antimigrante pressato su un tessuto sublimato, si consiglia di pressare a 140°C per 15 secondi. 3. Per un transfer digitale MSO/MSO PREMIUM con antimigrante, consigliamo di pressare una prima volta a 140-160°C, aspettare 5 secondi e pressare di nuovo a 140-160°C per 12 secondi. 4. I transfer sublimati si applicano unicamente su tessuti 100% poliestere bianchi. ATTENZIONE Questi consigli tecnici sono basati su test approfonditi. Per motivi di possibili variazioni, questi devono essere considerati come linea guida. Consigliamo un test di compatibilità sui capi. Le nostre istruzioni non hanno valore di garanzia legale.
---	---	--	--	--	---	---	---	--